

製品名：ベンリー圧縮保管袋セット（空気抜き付）

■種類 衛生関連製品

■特徴 非常時、災害時に、簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管する袋です。2重チャック付の密封袋と空気抜きを使用することで、圧縮した状態で保管することができます。圧縮、密封することで保管や積重ねができ、保管場所の省スペース化が可能です。便収納袋のみで保管するより臭いも抑えることができます。一袋で約20回分の汚物を保管します。

製品写真



仕様

寸法(梱包)	W 300×D 465×H 510mm
寸法(パッケージ)	W 220×D 280×H 160mm
重量(梱包)	7.8kg
重量(パッケージ)	1.2kg
セット内容	圧縮保管袋5枚、空気抜き 1個、説明書1枚
凝固剤の主成分	—
使用回数	1セット（5枚）で約100回分を処理、保管。
使用方法	<ol style="list-style-type: none">①保管袋を広げ、汚物の入った袋を入れる。②袋が一杯になったらチャックを締め、袋の封をする。③ホースの先端を保管袋のバルブにつなぐ。空気抜きを押し保管袋の中の空気を抜く。④空気がしっかり抜けたら、バルブのフタをしっかり回して閉める。⑤避難所等では指定の場所で保管する。
廃棄方法	各地方自治体の条例に従って処分して下さい。
保管条件	高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
保管・保証期間	—
販売価格（税抜）	5,000円
問合先（開発元または代理店）	株式会社ケンユー KE YUU CO.,LTD. TEL：084-954-2600
URL	http://kenyuu-shop.jp/SHOP/5MX-6P.html

製品名 ベンリー圧縮保管袋セット

携帯トイレに関する性能項目

以下の項目は、携帯トイレにおいて災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している性能です

○：対応 -：非対応

項目		対応	詳細
1	1回あたりの最大吸収量が300cc以上であること*1	-	
2	凝固継続期間が1か月以上であること*2	○	
3	消臭もしくは防臭機能を有すること	△	
4	菌への対策（抗菌等）が講じられていること	△	
5	袋に関する規格を提出できること	○	

*1 人間の1回当たりの排泄量約200cc～300cc

*2 収集までの期間が長くても1か月である想定